



Matériel pour le balayage humide
Balai trapèze équipé, de préférence, de gazes à usage unique, antistatiques et/ou pré imprégnées



Matériel pour l'entretien mécanique
Autolaveuse, rotocleaner ou monobrosse



Disque de nettoyage mécanique
Références couleur 3M ou équivalent



Rotocleaner

	Matériels utilisés	Produits d'entretien	Méthodes d'entretien
Mise en service			
Entretien mécanique	ou amande 	Détergent neutre ou alcalin si sale	<ul style="list-style-type: none"> Lavage mécanique avec autolaveuse avec double suceur ou rotocleaner
Entretien quotidien		Détergent neutre	<ul style="list-style-type: none"> Balayage humide Lavage manuel avec faubert ou balai plat Récupération Rinçage
Nettoyage périodique		Détergent alcalin	<ul style="list-style-type: none"> Balayage humide Lavage manuel avec faubert ou balai plat Récupération Rinçage
Avec possibilité d'entretien mécanique	ou amande 	Détergent neutre ou détergent alcalin	<ul style="list-style-type: none"> Balayage humide Lavage mécanique à l'aide d'une autolaveuse avec double suceur ou rotocleaner
Nettoyage approfondi		Détergent traces de chaussures	<ul style="list-style-type: none"> Pulvérisation du détergent Laisser agir 5 minutes Lavage mécanique avec autolaveuse avec double suceur ou rotocleaner
Entretien mécanique			

Ce protocole de maintenance est à adapter en fonction du niveau de trafic et de la localisation de la zone.



Dans le cas de l'application d'une emulsion de protection acrylique, celle-ci devra bénéficier d'un PV de non modification des caractéristiques électriques du revêtement.

Dans le cadre d'un **entretien manuel** et afin de vous offrir les meilleurs résultats en termes d'hygiène et d'esthétisme, **Gerflor recommande l'usage de détergents neutres et alcalins à fort pouvoir mouillant** (parfait étalage et nettoyage de toute la surface du sol).

PRÉCAUTIONS D'USAGE



- Ne jamais effectuer de décapage avec des disques abrasifs ou des procédés risquant de détériorer le traitement de surface (abrasifs, solvants...).
- Ne jamais utiliser d'embouts (de chaise ou de mobilier) en caoutchouc, mais des embouts en PVC ou en Polyéthylène.

TRAITEMENT DES TACHES EN COURS DE CHANTIER

Élimination des traces de peintures

- **Proscrire tout ponçage** (Scotch Brite, tampon à récurer, paille de fer ...).
- **Utiliser le solvant de la peinture si celui-ci est connu.** En cas de non connaissance du solvant, commencer par des solvants tels que Essence C, White Spirit... avant d'essayer des solvants plus agressifs (bombe Taraclean).
Ne pas insister en cas de résistance.
- **Après application du solvant, essuyer et rincer le sol.**

Sur les gouttes de peinture

La bombe de froid donne de très bons résultats quand la peinture forme une goutte sur le matériau (achat de bombe de froid chez fabricants de produits d'entretien ou en pharmacie).

Sur les traces de colles

- **Traces fraîches de colle acrylique (< 1 mois)**
Appliquer une solution à base d'eau additionnée de décapant, laisser agir puis effectuer un nettoyage mécanique et rincer le sol.
- **Traces de colles acryliques sèches (> 1 mois)**
Utiliser de l'Essence C ou du White Spirit. Après application du solvant, essuyer et rincer le sol.
- **Traces de colles solvants**
Utiliser des solvants agressifs (bombe Taraclean) mais pas trop insister sur les traces de colles résistantes (colles réticulées qui résistent aux solvants).

QUELQUES CONSEILS DE DÉTACHAGE

Rouille

Appliquer un anti-rouille ou acide oxalique. Rincer abondamment.

Matières grasses alimentaires / peinture / stylo à bille / stylo feutre / graisse lourde (goudron)

Appliquer sur la tache un solvant tel que Essence C, White Spirit. Frotter avec le produit pur et rincer abondamment.

Traces de caoutchouc / traces de chaussures

Appliquer un détergent alcalin traces de chaussures (Dynatech Trophy). Laisser agir 5 minutes. Frotter.

Chewing-gum

Utiliser une bombe de froid pour durcir le chewing-gum puis le retirer à l'aide d'une spatule en plastique (achat de bombe de froid chez fabricants de produits d'entretien ou en pharmacie).