

SOURCES D'ALIMENTATION EAE/AES

Localisation AES		BÂT.S2 - NIV. RDC LOCAL MENAGE VTP MD20 N°5	BÂT.S2 - NIV. RDC LOCAL MENAGE VTP MD20 N°5								
Fonction de l'AES		AES N°1 AES MD20 N°5	AES N°2 AES MD20 N°5								
Référence de l'AES		SLAT CR AES 48-4B-S	SLAT CR AES 48-4B-S								
Alimentation	Départ AES (N°, calibre, tableau) :	TDO S1 / S2 NIV. RDC PLACARD EL. HALL PRINCIPAL	TDO S1 / S2 NIV. RDC PLACARD EL. DISJ C16 N°D50								
	Test coupure secteur	OUI	OUI								
	Test coupure batteries	OUI	OUI								
	Conformité : Raccordement sur TGS ou TGBT, sélectivité	NON	NON								
	Tension secteur (230V +/- 10%) :	233,6 V	233,9 V	, V	, V	, V	, V	, V	, V	, V	
Caractéristiques batteries	Année de mise en service	avr-23	avr-23	,avr-23	,avr-23	,avr-23	,avr-23	,avr-23	,avr-23	,avr-23	
	Quantité	4	4	,	,	,	,	,	,	,	
	Tension (V)	12, V	12, V	, V	, V	, V	, V	, V	, V	, V	
	Capacité (Ah)	17, Ah	17, Ah	, Ah	, Ah	, Ah	, Ah	, Ah	, Ah	, Ah	
Tensions batteries mesurées	U avec secteur (V)	54,5 V	54,6 V	, V	, V	, V	, V	, V	, V	, V	
	U sans secteur à T ₀ (V)	53,8 V	53,3 V	, V	, V	, V	, V	, V	, V	, V	
	U sans secteur à T ₀ + 1h (V)	50,6 V	50,8 V	, V	, V	, V	, V	, V	, V	, V	
I batteries valeurs mesurées	Iv en veille à T ₀ (A)	,89 A	,54 A	, A	, A	, A	, A	, A	, A	, A	
	Ia en alarme à T ₀	1,27 A	1,22 A	, A	, A	, A	, A	, A	, A	, A	
	Iv en veille à T ₀ + 1h (après de lestage) (A)	,29 A	,26 A	, A	, A	, A	, A	, A	, A	, A	
Tensions batteries relevées visite précédente	U avec secteur (V)	54,7 V	54,8 V	, V	, V	, V	, V	, V	, V	, V	
	U sans secteur à T ₀ (V)	54, V	54,3 V	, V	, V	, V	, V	, V	, V	, V	
	U sans secteur à T ₀ + 1h (V)	51, V	51, V	, V	, V	, V	, V	, V	, V	, V	
I batteries valeurs mesurées visite précédente	Iv en veille à T ₀ (A)	,97 A	,62 A	, A	, A	, A	, A	, A	, A	, A	
	Ia en alarme à T ₀	1,45 A	1,21 A	, A	, A	, A	, A	, A	, A	, A	
	Iv en veille à T ₀ + 1h (après de lestage) (A)	,35 A	,28 A	, A	, A	, A	, A	, A	, A	, A	
Capacité batteries > (Iv x 12) + (Ia/6) + (5Ia/6) (Ah) Iv : Intensité en veille (A) Ia : Intensité en alarme (A) Is : Intensité de mise en sécurité (A)		3,7 Ah	3,3 Ah	, Ah	, Ah	, Ah	, Ah	, Ah	, Ah	, Ah	
Capacité batteries conforme (oui/non)		OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	

EIFFAGE FONTANIÉ	ESSAIS FONCTIONNELS DETECTION INCENDIE		FORMULAIRE
			FO-3546-PROD-FTN
Site : ECOLE NATIONALE D'AVIATION CIVILE - BATIMENT S1 & S2	Nom du contact :	Responsable technique: M. MCURISSA I Abdelmoata	Du 13/10/2025
Essai concluant Essai non concluant	Mode de Test : 1 ► Déclenchement manuel 2 ► Perche à gaz	3 ► Perche thermique 4 ► Générateur de fumée	5 ► Filtre 6 ► Lampe UV/infra-rouge

Ordre	Bus	Zone	Zone / Point	Libellé	Type Modèle	Essai	Mode de Test	Observations
1	7	ZF-S2-0-1 / RDC S1-S2	L7.001	RESIDENCES S1 A S5, RESIDENCE DM JAUNE POUR DESENFUMAGE, L7.001 / ZF-S2-0-1 / RDC S1-S2	DM1131A	✓	1 ►	
2	7	ZF-S1-0-1 / RDC S1-S2	L7.002	RESIDENCES S1 A S5, RESIDENCE DM JAUNE POUR DESENFUMAGE, L7.002 / ZF-S1-0-1 / RDC S1-S2	DM1131A	✓	1 ►	
3	7	ZDA-S2-0-3	L7.003	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S2-0-3 / BATIMENT S2 RDC, L7.003 / LOCAL MENAGE	DO1131A	✓	2 ►	
4	7	ZDA-S2-0-3	L7.004	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S2-0-3 / BATIMENT S2 RDC, L7.004 / BAIE INFORMATIQUE	DO1131A	✓	2 ►	
5	7	ZDA-S2-0-3	L7.005	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S2-0-3 / BATIMENT S2 RDC, L7.005 / LOCAL VELO	DO1131A	✓	2 ►	
6	7	ZDA-S2-0-3	L7.006	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S2-0-3 / BATIMENT S2 RDC, L7.006 / LOCAL PERSONNEL	DO1131A	✓	2 ►	
7	7	ZDA-S2-0-1	L7.007	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S2-0-1 / BATIMENT S2 RDC, L7.007 / CIRCULATION LOCAUX PERSONNEL	DO1131A	✓	2 ►	
8	7	ZDA-S2-0-3	L7.008	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S2-0-3 / BATIMENT S2 RDC, L7.008 / LOCAL VELO	DO1131A	✓	2 ►	
9	7	ZDA-S2-0-3	L7.009	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S2-0-3 / BATIMENT S2 RDC, L7.009 / LOCAL PERSONNEL	DO1131A	✓	2 ►	
10	7	ZDA-S2-0-3	L7.010	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S2-0-3 / BATIMENT S2 RDC, L7.010 / LOCAL TECHNIQUE DANS PLACARD	DO1131A	✓	2 ►	
11	7	ZF-S2-0-1 / RDC S2	L7.011	RESIDENCES S1 A S5, RESIDENCE DM JAUNE POUR DESENFUMAGE, L7.011 / ZF-S2-0-1 / RDC S2	DM1131A	✓	1 ►	
12	7	ZDA-S2-0-2	L7.012	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S2-0-2 / BATIMENT S2 RDC, L7.012 / CIRCULATION FACE CHAMBRE 026	DO1131A	✓	2 ►	
13	7	ZDM-S2-0-1	L7.013	RESIDENCES S1 A S5, ZDM-S2-0-1 / BATIMENT S2 RDC, L7.013 / CIRCULATION FACE ESCALIER	DM1131A	✓	1 ►	
14	7	ZDA-S2-0-2	L7.014	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S2-0-2 / BATIMENT S2 RDC, L7.014 / CIRCULATION FACE CHAMBRE 024	DO1131A	✓	2 ►	
15	7	ZDA-S2-1-2	L7.015	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S2-1-2 / BATIMENT S2 R+1, L7.015 / LOCAL MENAGE	DO1131A	✓	2 ►	
16	7	ZF-S1/S2-1-1 / R+1 S2	L7.016	RESIDENCES S1 A S5, RESIDENCE DM JAUNE POUR DESENFUMAGE, L7.016 / ZF-S1/S2-1-1 / R+1 S2	DM1131A	✓	1 ►	
17	7	ZF-S1/S2-1-1 / R+1 S1-S2	L7.017	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S2-1-1 / BATIMENT S2 R+1, L7.017 / CIRCULATION FACE CHAMBRE 122	DO1131A	✓	2 ►	
18	7	ZDM-S1/S2-1-1	L7.018	RESIDENCES S1 A S5, ZDM-S1/S2-1-1 / BATIMENT S1/S2 R+1, L7.018 / CIRCULATION FACE ESCALIER	DM1131A	✓	1 ►	
19	7	ZDA-S2-1-1	L7.019	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S2-1-1 / BATIMENT S2 R+1, L7.019 / CIRCULATION FACE CHAMBRE 120	DO1131A	✓	2 ►	
20	7	ZDA-S1/S2-1-1	L7.020	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S1/S2-1-1 / BATIMENT S1/S2 R+1, L7.020 / CIRCULATION FACE CHAMBRE 117	DO1131A	✓	2 ►	
21	7	ZDA-S1/S2-1-1	L7.021	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S1/S2-1-1 / BATIMENT S1/S2 R+1, L7.021 / HALL	DO1131A	✓	2 ►	
22	7	ZDM-S1/S2-1-1	L7.022	RESIDENCES S1 A S5, ZDM-S1/S2-1-1 / BATIMENT S1/S2 R+1, L7.022 / HALL	DM1131A	✓	1 ►	
23	7	ZF-S1/S2-1-1 / R+1 S1-S2	L7.023	RESIDENCES S1 A S5, RESIDENCE DM JAUNE POUR DESENFUMAGE, L7.023 / ZF-S1/S2-1-1 / R+1 S1-S2	DM1131A	✓	1 ►	
24	7	ZDM-S1/S2-1-1	L7.024	RESIDENCES S1 A S5, ZDM-S1/S2-1-1 / BATIMENT S1/S2 R+1, L7.024 / HALL	DM1131A	✓	1 ►	
25	7	ZDA-S1/S2-1-1	L7.025	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S1/S2-1-1 / BATIMENT S1/S2 R+1, L7.025 / CIRCULATION FACE CHAMBRE 102	DO1131A	✓	2 ►	
26	7	ZDA-S1-1-1	L7.026	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S1-1-1 / BATIMENT S1 R+1, L7.026 / CIRCULATION FACE CHAMBRE 106	DO1131A	✓	2 ►	
27	7	ZDM-S1/S2-1-1	L7.027	RESIDENCES S1 A S5, ZDM-S1/S2-1-1 / BATIMENT S1/S2 R+1, L7.027 / CIRCULATION FACE ESCALIER	DM1131A	✓	1 ►	
28	7	ZDA-S1-1-2	L7.028	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S1-1-2 / BATIMENT S1 R+1, L7.028 / LOCAL MENAGE	DO1131A	✓	2 ►	
29	7	ZF-S1/S2-1-1 / R+1 S1	L7.029	RESIDENCES S1 A S5, RESIDENCE DM JAUNE POUR DESENFUMAGE, L7.029 / ZF-S1/S2-1-1 / R+1 S1	DM1131A	✓	1 ►	
30	7	ZDA-S1-2-2	L7.030	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S1-2-2 / BATIMENT S1 R+2, L7.030 / LOCAL MENAGE	DO1131A	✓	2 ►	
31	7	ZF-S1/S2-2-1 / R+2 S1	L7.031	RESIDENCES S1 A S5, RESIDENCE DM JAUNE POUR DESENFUMAGE, L7.031 / ZF-S1/S2-2-1 / R+2 S1	DM1131A	✓	1 ►	
32	7	ZDM-S1/S2-2-1	L7.032	RESIDENCES S1 A S5, ZDM-S1/S2-2-1 / BATIMENT S1/S2 R+2, L7.032 / CIRCULATION FACE ESCALIER	DM1131A	✓	1 ►	
33	7	ZDA-S1-2-1	L7.033	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S1-2-1 / BATIMENT S1 R+2, L7.033 / CIRCULATION FACE CHAMBRE 206	DO1131A	✓	2 ►	
34	7	ZDA-S1/S2-2-1	L7.034	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S1/S2-2-1 / BATIMENT S1/S2 R+2, L7.034 / CIRCULATION FACE CHAMBRE 202	DO1131A	✓	2 ►	
35	7	ZDM-S1/S2-2-1	L7.035	RESIDENCES S1 A S5, ZDM-S1/S2-2-1 / BATIMENT S1/S2 R+2, L7.035 / HALL	DM1131A	✓	1 ►	
36	7	ZF-S1/S2-2-1 / R+2 S1-S2	L7.036	RESIDENCES S1 A S5, RESIDENCE DM JAUNE POUR DESENFUMAGE, L7.036 / ZF-S1/S2-2-1 / R+2 S1-S2	DM1131A	✓	1 ►	
37	7	ZDM-S1/S2-2-1	L7.037	RESIDENCES S1 A S5, ZDM-S1/S2-2-1 / BATIMENT S1/S2 R+2, L7.037 / HALL	DM1131A	✓	1 ►	
38	7	ZDA-S1/S2-2-1	L7.038	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S1/S2-2-1 / BATIMENT S1/S2 R+2, L7.038 / HALL	DO1131A	✓	2 ►	
39	7	ZDA-S1/S2-2-1	L7.039	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S1/S2-2-1 / BATIMENT S1/S2 R+2, L7.039 / CIRCULATION FACE CHAMBRE 217	DO1131A	✓	2 ►	
40	7	ZDA-S2-2-1	L7.040	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S2-2-1 / BATIMENT S2 R+2, L7.040 / CIRCULATION FACE CHAMBRE 220	DO1131A	✓	2 ►	
41	7	ZDM-S1/S2-2-1	L7.041	RESIDENCES S1 A S5, ZDM-S1/S2-2-1 / BATIMENT S1/S2 R+2, L7.041 / CIRCULATION FACE ESCALIER	DM1131A	✓	1 ►	
42	7	ZDA-S2-2-1	L7.042	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S2-2-1 / BATIMENT S2 R+2, L7.042 / CIRCULATION FACE CHAMBRE 222	DO1131A	✓	2 ►	
43	7	ZDA-S2-2-2	L7.043	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S2-2-2 / BATIMENT S2 R+2, L7.043 / LOCAL MENAGE	DO1131A	✓	2 ►	
44	7	ZF-S1/S2-2-1 / R+2 S2	L7.044	RESIDENCES S1 A S5, RESIDENCE DM JAUNE POUR DESENFUMAGE, L7.044 / ZF-S1/S2-2-1 / R+2 S2	DM1131A	✓	1 ►	
45	7	ZDA-S2-3-2	L7.045	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S2-3-2 / BATIMENT S2 R+3, L7.045 / LOCAL MENAGE	DO1131A	✓	2 ►	
46	7	ZF-S1/S2-3-1 / R+3 S2	L7.046	RESIDENCES S1 A S5, RESIDENCE DM JAUNE POUR DESENFUMAGE, L7.046 / ZF-S1/S2-3-1 / R+3 S2	DM1131A	✓	1 ►	
47	7	ZDA-S2-3-1	L7.047	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S2-3-1 / BATIMENT S2 R+3, L7.047 / CIRCULATION FACE CHAMBRE 322	DO1131A	✓	2 ►	
48	7	ZDM-S1/S2-3-1	L7.048	RESIDENCES S1 A S5, ZDM-S1/S2-3-1 / BATIMENT S1/S2 R+3, L7.048 / CIRCULATION FACE ESCALIER	DM1131A	✓	1 ►	
49	7	ZDA-S2-3-1	L7.049	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S2-3-1 / BATIMENT S2 R+3, L7.049 / CIRCULATION FACE CHAMBRE 320	DO1131A	✓	2 ►	
50	7	ZDA-S1/S2-3-1	L7.050	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S1/S2-3-1 / BATIMENT S1/S2 R+3, L7.050 / CIRCULATION FACE CHAMBRE 317	DO1131A	✓	2 ►	
51	7	ZDA-S1/S2-3-1	L7.051	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S1/S2-3-1 / BATIMENT S1/S2 R+3, L7.051 / HALL	DO1131A	✓	2 ►	
52	7	ZDM-S1/S2-3-1	L7.052	RESIDENCES S1 A S5, ZDM-S1/S2-3-1 / BATIMENT S1/S2 R+3, L7.052 / HALL	DM1131A	✓	1 ►	
53	7	ZDM-S1/S2-3-1	L7.053	RESIDENCES S1 A S5, ZDM-S1/S2-3-1 / BATIMENT S1/S2 R+3, L7.053 / HALL	DM1131A	✓	1 ►	
54	7	ZF-S1/S2-3-1 / R+3 S1-S2	L7.054	RESIDENCES S1 A S5, RESIDENCE DM JAUNE POUR DESENFUMAGE, L7.054 / ZF-S1/S2-3-1 / R+3 S1-S2	DM1131A	✓	1 ►	
55	7	ZDA-S1/S2-3-1	L7.055	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S1/S2-3-1 / BATIMENT S1/S2 R+3, L7.055 / CIRCULATION FACE CHAMBRE 302	DO1131A	✓	2 ►	
56	7	ZDA-S1-3-1	L7.056	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S1-3-1 / BATIMENT S1 R+3, L7.056 / CIRCULATION FACE CHAMBRE 306	DO1131A	✓	2 ►	
57	7	ZDM-S1/S2-3-1	L7.057	RESIDENCES S1 A S5, ZDM-S1/S2-3-1 / BATIMENT S1/S2 R+3, L7.057 / CIRCULATION FACE ESCALIER	DM1131A	✓	1 ►	
58	7	ZDA-S1-3-2	L7.058	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S1-3-2 / BATIMENT S1 R+3, L7.058 / LOCAL MENAGE	DO1131A	✓	2 ►	
59	7	ZF-S1/S2-3-1 / R+3 S1	L7.059	RESIDENCES S1 A S5, RESIDENCE DM JAUNE POUR DESENFUMAGE, L7.059 / ZF-S1/S2-3-1 / R+3 S1	DM1131A	✓	1 ►	
60	7	ZDA-S1-4-2	L7.060	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S1-4-2 / BATIMENT S1 R+4, L7.060 / LOCAL MENAGE	DO1131A	✓	2 ►	
61	7	ZF-S1/S2-4-1 / R+4 S1	L7.061	RESIDENCES S1 A S5, RESIDENCE DM JAUNE POUR DESENFUMAGE, L7.061 / ZF-S1/S2-4-1 / R+4 S1	DM1131A	✓	1 ►	
62	7	ZDM-S1/S2-4-1	L7.062	RESIDENCES S1 A S5, ZDM-S1/S2-4-1 / BATIMENT S1/S2 R+4, L7.062 / CIRCULATION FACE ESCALIER	DM1131A	✓	1 ►	
63	7	ZDA-S1-4-1	L7.063	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S1-4-1 / BATIMENT S1 R+4, L7.063 / CIRCULATION FACE CHAMBRE 406	DO1131A	✓	2 ►	

64	7	ZDA-S1/S2-4-1	L7.064	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S1/S2-4-1 / BATIMENT S1/S2 R+4, L7.064 / CIRCULATION FACE CHAMBRE 402	DO1131A	✓	2 ▶	
65	7	ZDM-S1/S2-4-1	L7.065	RESIDENCES S1 A S5, ZDM-S1/S2-4-1 / BATIMENT S1/S2 R+4, L7.065 / HALL	DM1131A	✓	1 ▶	
66	7	ZF-S1/S2-4-1 / R+4 S1-S2	L7.066	RESIDENCES S1 A S5, RESIDENCE DM JAUNE POUR DESENFUMAGE, L7.066 / ZF-S1/S2-4-1 / R+4 S1-S2	DM1131A	✓	1 ▶	
67	7	ZDA-S1/S2-4-1	L7.067	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S1/S2-4-1 / BATIMENT S1/S2 R+4, L7.067 / HALL	DO1131A	✓	2 ▶	
68	7	ZDA-S1/S2-4-1	L7.068	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S1/S2-4-1 / BATIMENT S1/S2 R+4, L7.068 / CIRCULATION FACE CHAMBRE 417	DO1131A	✓	2 ▶	
69	7	ZDA-S2-4-1	L7.069	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S2-4-1 / BATIMENT S2 R+4, L7.069 / CIRCULATION FACE CHAMBRE 420	DO1131A	✓	2 ▶	
70	7	ZDM-S1/S2-4-1	L7.070	RESIDENCES S1 A S5, ZDM-S1/S2-4-1 / BATIMENT S1/S2 R+4, L7.070 / CIRCULATION FACE ESCALIER	DM1131A	✓	1 ▶	
71	7	ZDA-S2-4-1	L7.071	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S2-4-1 / BATIMENT S2 R+4, L7.071 / CIRCULATION FACE CHAMBRE 422	DO1131A	✓	2 ▶	
72	7	ZDA-S2-4-2	L7.072	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S2-4-2 / BATIMENT S2 R+4, L7.072 / LOCAL MENAGE	DO1131A	✓	2 ▶	
73	7	ZF-S1/S2-4-1 / R+4 S2	L7.073	RESIDENCES S1 A S5, RESIDENCE DM JAUNE POUR DESENFUMAGE, L7.073 / ZF-S1/S2-4-1 / R+4 S2	DM1131A	✓	1 ▶	
74	7	ZDM-S1-0-1	L7.074	RESIDENCES S1 A S5, ZDM-S1-0-1 / BATIMENT S1 RDC, L7.074 / CIRCULATION FACE ESCALIER	DM1131A	✓	1 ▶	
75	7	ZDA-S1-0-1	L7.075	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S1-0-1 / BATIMENT S1 RDC, L7.075 / CIRCULATION FACE CHAMBRE 005	DO1131A	✓	2 ▶	
76	7	ZF-S1-0-1 / RDC S1	L7.076	RESIDENCES S1 A S5, RESIDENCE DM JAUNE POUR DESENFUMAGE, L7.076 / ZF-S1-0-1 / RDC S1	DM1131A	✓	1 ▶	
77	7	ZDA-S1-0-2	L7.077	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S1-0-2 / BATIMENT S1 RDC, L7.077 / CIRCULATION FACE CHAMBRE 001	DO1131A	✓	2 ▶	
78	7	ZDA-S1-0-3	L7.078	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S1-0-3 / BATIMENT S1 RDC, L7.078 / LOCAL MENAGE	DO1131A	✓	2 ▶	
79	7	ZDA-S1-0-3	L7.079	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S1-0-3 / BATIMENT S1 RDC, L7.079 / SOUS STATION CHAUFFAGE	DO1131A	✓	2 ▶	
80	7	ZDM-S1/S2-0-1	L7.080	RESIDENCES S1 A S5, ZDM-S1/S2-0-1 / BATIMENT S1/S2 RDC, L7.080 / HALL	DM1131A	✓	1 ▶	
1	8	ZDA-S3-0-2	L8.001	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S3-0-2 / BATIMENT S3 RDC, L8.001 / LOCAL ENTRETIEN	DO1131A	✓	2 ▶	
2	8	ZDM-S3-0-1	L8.002	RESIDENCES S1 A S5, ZDM-S3-0-1 / BATIMENT S3 RDC, L8.002 / CIRCULATION CENTRE OVALE	DM1131A	✓	1 ▶	
3	8	ZDM-S3-0-1	L8.002.1	RESIDENCES S1 A S5, ZDM-S3-0-1 / BATIMENT S3 RDC, L8.002.1/EPICERIE SORTIE GAUCHE	DM1131A	✓	1 ▶	
4	8	ZDM-S3-0-1	L8.002.2	RESIDENCES S1 A S5, ZDM-S3-0-1 / BATIMENT S3 RDC, L8.002.2/EPICERIE SORTIE DROITE	DM1131A	✓	1 ▶	
5	8	ZDM-S3-0-1	L8.003	RESIDENCES S1 A S5, ZDM-S3-0-1 / BATIMENT S3 RDC, L8.003 / CIRCULATION CENTRE OVALE	DM1131A	✓	1 ▶	
6	8	ZDM-S3-0-1	L8.004	RESIDENCES S1 A S5, ZDM-S3-1-1 / BATIMENT S3 R+1, L8.004 / CIRCULATION FACE ESCALIER	DM1131A	✓	1 ▶	
7	8	ZDA-S3-1-1	L8.005	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S3-1-1 / BATIMENT S3 R+1, L8.005 / CIRCULATION FACE ESCALIER	DO1131A	✓	2 ▶	
8	8	ZF-S3-1-1 / R+1 S3	L8.006	RESIDENCES S1 A S5, RESIDENCE DM JAUNE POUR DESENFUMAGE, L8.006 / ZF-S3-1-1 / R+1 S3	DM1131A	✓	1 ▶	
9	8	ZDA-S3-1-1	L8.007	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S3-1-1 / BATIMENT S3 R+1, L8.007 / CIRCULATION FACE CHAMBRE 159	DO1131A	✓	2 ▶	
10	8	ZDM-S3-1-1	L8.008	RESIDENCES S1 A S5, ZDM-S3-1-1 / BATIMENT S3 R+1, L8.008 / CIRCULATION FACE CHAMBRE 157	DM1131A	✓	1 ▶	
11	8	ZDA-S3-1-1	L8.009	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S3-1-1 / BATIMENT S3 R+1, L8.009 / CIRCULATION FACE CHAMBRE 164	DO1131A	✓	2 ▶	
12	8	ZDM-S3-1-1	L8.010	RESIDENCES S1 A S5, ZDM-S3-1-1 / BATIMENT S3 R+1, L8.010 / CIRCULATION FACE CHAMBRE 162	DM1131A	✓	1 ▶	
13	8	ZDM-S4/S5-1-1	L8.011	RESIDENCES S1 A S5, ZDM-S4/S5-1-1 / BATIMENT S4/S5 R+1, L8.011 / HALL	DM1131A	✓	1 ▶	
14	8	ZDA-S4/S5-1-1	L8.012	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S4/S5-1-1 / BATIMENT S4/S5 R+1, L8.012 / HALL	DO1131A	✓	2 ▶	
15	8	ZDA-S4/S5-1-1	L8.013	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S4/S5-1-1 / BATIMENT S4/S5 R+1, L8.013 / CIRCULATION FACE CHAMBRE 150	DO1131A	✓	2 ▶	
16	8	ZDM-S4/S5-1-1	L8.014	RESIDENCES S1 A S5, ZDM-S4/S5-1-1 / BATIMENT S4/S5 R+1, L8.014 / HALL	DM1131A	✓	1 ▶	
17	8	ZF-S4/S5-1-1 / R+1 S4-S5	L8.015	RESIDENCES S1 A S5, RESIDENCE DM JAUNE POUR DESENFUMAGE, L8.015 / ZF-S4/S5-1-1 / R+1 S4-S5	DM1131A	✓	1 ▶	
18	8	ZDA-S4/S5-1-1	L8.016	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S4/S5-1-1 / BATIMENT S4/S5 R+1, L8.016 / CIRCULATION FACE CHAMBRE 136	DO1131A	✓	2 ▶	
19	8	ZDA-S4-1-1	L8.017	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S4-1-1 / BATIMENT S4 R+1, L8.017 / CIRCULATION FACE CHAMBRE 138	DO1131A	✓	2 ▶	
20	8	ZDA-S4-1-1	L8.018	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S4-1-1 / BATIMENT S4 R+1, L8.018 / CIRCULATION FACE CHAMBRE 140	DO1131A	✓	2 ▶	
21	8	ZDM-S4/S5-1-1	L8.019	RESIDENCES S1 A S5, ZDM-S4/S5-1-1 / BATIMENT S4/S5 R+1, L8.019 / CIRCULATION FACE ESCALIER	DM1131A	✓	1 ▶	
22	8	ZF-S4/S5-1-1 / R+1 S4	L8.020	RESIDENCES S1 A S5, RESIDENCE DM JAUNE POUR DESENFUMAGE, L8.020 / ZF-S4/S5-1-1 / R+1 S4	DM1131A	✓	1 ▶	
23	8	ZDA-S4-1-2	L8.021	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S4-1-2 / BATIMENT S4 R+1, L8.021 / LOCAL MENAGE	DO1131A	✓	2 ▶	
24	8	ZF-S4/S5-2-1 / R+2 S4	L8.022	RESIDENCES S1 A S5, RESIDENCE DM JAUNE POUR DESENFUMAGE, L8.022 / ZF-S4/S5-2-1 / R+2 S4	DM1131A	✓	1 ▶	
25	8	ZDA-S4-2-2	L8.023	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S4-2-2 / BATIMENT S4 R+2, L8.023 / LOCAL MENAGE	DO1131A	✓	2 ▶	
26	8	ZDM-S4/S5-2-1	L8.024	RESIDENCES S1 A S5, ZDM-S4/S5-2-1 / BATIMENT S4/S5 R+2, L8.024 / CIRCULATION FACE ESCALIER	DM1131A	✓	1 ▶	
27	8	ZDA-S4-2-1	L8.025	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S4-2-1 / BATIMENT S4 R+2, L8.025 / CIRCULATION FACE CHAMBRE 240	DO1131A	✓	2 ▶	
28	8	ZDA-S4-2-1	L8.026	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S4-2-1 / BATIMENT S4 R+2, L8.026 / CIRCULATION FACE CHAMBRE 238	DO1131A	✓	2 ▶	
29	8	ZDA-S4/S5-2-1	L8.027	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S4/S5-2-1 / BATIMENT S4/S5 R+2, L8.027 / CIRCULATION FACE CHAMBRE 236	DO1131A	✓	2 ▶	
30	8	ZDM-S4/S5-2-1	L8.028	RESIDENCES S1 A S5, ZDM-S4/S5-2-1 / BATIMENT S4/S5 R+2, L8.028 / HALL	DM1131A	✓	1 ▶	
31	8	ZF-S4/S5-2-1 / R+2 S4-S5	L8.029	RESIDENCES S1 A S5, RESIDENCE DM JAUNE POUR DESENFUMAGE, L8.029 / ZF-S4/S5-2-1 / R+2 S4-S5	DM1131A	✓	1 ▶	
32	8	ZDA-S4/S5-2-1	L8.030	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S4/S5-2-1 / BATIMENT S4/S5 R+2, L8.030 / CIRCULATION FACE CHAMBRE 250	DO1131A	✓	2 ▶	
33	8	ZDA-S4/S5-2-1	L8.031	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S4/S5-2-1 / BATIMENT S4/S5 R+2, L8.031 / HALL	DO1131A	✓	2 ▶	
34	8	ZDM-S4/S5-2-1	L8.032	RESIDENCES S1 A S5, ZDM-S4/S5-2-1 / BATIMENT S4/S5 R+2, L8.032 / HALL	DM1131A	✓	1 ▶	
35	8	ZDM-S3-2-1	L8.033	RESIDENCES S1 A S5, ZDM-S3-2-1 / BATIMENT S3 R+2, L8.033 / CIRCULATION FACE CHAMBRE 264	DM1131A	✓	1 ▶	
36	8	ZDA-S3-2-1	L8.034	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S3-2-1 / BATIMENT S3 R+2, L8.034 / CIRCULATION FACE CHAMBRE 262	DO1131A	✓	2 ▶	
37	8	ZDM-S3-2-1	L8.035	RESIDENCES S1 A S5, ZDM-S3-2-1 / BATIMENT S3 R+2, L8.035 / CIRCULATION FACE ESCALIER	DM1131A	✓	1 ▶	
38	8	ZDA-S3-2-1	L8.036	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S3-2-1 / BATIMENT S3 R+2, L8.036 / CIRCULATION FACE ESCALIER	DO1131A	✓	2 ▶	
39	8	ZF-S3-2-1 / R+2 S3	L8.037	RESIDENCES S1 A S5, RESIDENCE DM JAUNE POUR DESENFUMAGE, L8.037 / ZF-S3-2-1 / R+2 S3	DM1131A	✓	1 ▶	
40	8	ZDA-S3-2-1	L8.038	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S3-2-1 / BATIMENT S3 R+2, L8.038 / CIRCULATION FACE CHAMBRE 259	DO1131A	✓	2 ▶	
41	8	ZDM-S3-2-1	L8.039	RESIDENCES S1 A S5, ZDM-S3-2-1 / BATIMENT S3 R+2, L8.039 / CIRCULATION FACE CHAMBRE 257	DM1131A	✓	1 ▶	
42	8	ZDM-S3-3-1	L8.040	RESIDENCES S1 A S5, ZDM-S3-3-1 / BATIMENT S3 R+3, L8.040 / CIRCULATION FACE CHAMBRE 357	DM1131A	✓	1 ▶	
43	8	ZDA-S3-3-1	L8.041	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S3-3-1 / BATIMENT S3 R+3, L8.041 / CIRCULATION FACE CHAMBRE 359	DO1131A	✓	2 ▶	
44	8	ZDA-S3-3-1	L8.042	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S3-3-1 / BATIMENT S3 R+3, L8.042 / CIRCULATION FACE ESCALIER	DO1131A	✓	2 ▶	
45	8	ZF-S3-3-1 / R+3 S3	L8.043	RESIDENCES S1 A S5, RESIDENCE DM JAUNE POUR DESENFUMAGE, L8.043/ ZF-S3-3-1 / R+3 S3	DM1131A	✓	1 ▶	
46	8	ZDM-S3-3-1	L8.044	RESIDENCES S1 A S5, ZDM-S3-3-1 / BATIMENT S3 R+3, L8.044 / CIRCULATION FACE ESCALIER	DM1131A	✓	1 ▶	
47	8	ZDA-S3-3-1	L8.045	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S3-3-1 / BATIMENT S3 R+3, L8.045 / CIRCULATION FACE CHAMBRE 362	DO1131A	✓	2 ▶	
48	8	ZDM-S3-3-1	L8.046	RESIDENCES S1 A S5, ZDM-S3-3-1 / BATIMENT S3 R+3, L8.046 / CIRCULATION FACE CHAMBRE 364	DM1131A	✓	1 ▶	
49	8	ZDM-S4/S5-3-1	L8.047	RESIDENCES S1 A S5, ZDM-S4/S5-3-1 / BATIMENT S4/S5 R+3, L8.047 / HALL	DM1131A	✓	1 ▶	
50	8	ZDA-S4/S5-3-1	L8.048	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S4/S5-3-1 / BATIMENT S4/S5 R+3, L8.048 / HALL	DO1131A	✓	2 ▶	
51	8	ZDA-S4/S5-3-1	L8.049	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S4/S5-3-1 / BATIMENT S4/S5 R+3, L8.049 / CIRCULATION FACE CHAMBRE 350	DO1131A	✓	2 ▶	
52	8	ZF-S4/S5-3-1 / R+3 S4-S5	L8.050	RESIDENCES S1 A S5, RESIDENCE DM JAUNE POUR DESENFUMAGE, L8.050 / ZF-S4/S5-3-1 / R+3 S4-S5	DM1131A	✓	1 ▶	
53	8	ZDM-S4/S5-3-1	L8.051	RESIDENCES S1 A S5, ZDM-S4/S5-3-1 / BATIMENT S4/S5 R+3, L8.051 / HALL	DM1131A	✓	1 ▶	

54	8	ZDA-S4/SS-3-1	L8.052	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S4/SS-3-1 / BATIMENT S4/SS R+3, L8.052 / CIRCULATION FACE CHAMBRE 336	DO1131A	✓	2 ►	
55	8	ZDA-S4-3-1	L8.053	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S4-3-1 / BATIMENT S4 R+3, L8.053 / CIRCULATION FACE CHAMBRE 338	DO1131A	✓	2 ►	
56	8	ZDA-S4-3-1	L8.054	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S4-3-1 / BATIMENT S4 R+3, L8.054 / CIRCULATION FACE CHAMBRE 340	DO1131A	✓	2 ►	
57	8	ZDM-S4/SS-3-1	L8.055	RESIDENCES S1 A S5, ZDM-S4/SS-3-1 / BATIMENT S4/SS R+3, L8.055 / CIRCULATION FACE ESCALIER	DM1131A	✓	1 ►	
58	8	ZDA-S4-3-2	L8.056	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S4-3-2 / BATIMENT S4 R+3, L8.056 / LOCAL MENAGE	DO1131A	✓	2 ►	
59	8	ZF-S4/SS-3-1 / R+3 S4	L8.057	RESIDENCES S1 A S5, RESIDENCE DM JAUNE POUR DESENFUMAGE, L8.057 / ZF-S4/SS-3-1 / R+3 S4	DM1131A	✓	1 ►	
60	8	ZDA-S4-4-3	L8.058	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S4-4-3 / BATIMENT S4 R+4, L8.058 / LOCAL MENAGE	DO1131A	✓	2 ►	
61	8	ZF-S4-4-1 / R+4 S4	L8.059	RESIDENCES S1 A S5, RESIDENCE DM JAUNE POUR DESENFUMAGE, L8.059 / ZF-S4-4-1 / R+4 S4	DM1131A	✓	1 ►	
62	8	ZDM-S4-4-1	L8.060	RESIDENCES S1 A S5, ZDM-S4-4-1 / BATIMENT S4 R+4, L8.060 / CIRCULATION FACE ESCALIER	DM1131A	✓	1 ►	
63	8	ZDA-S4-4-1	L8.061	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S4-4-1 / BATIMENT S4 R+4, L8.061 / CIRCUL. FACE CHAMBRE 437-441	DO1131A	✓	2 ►	
64	8	ZDA-S4-4-1	L8.062	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S4-4-1 / BATIMENT S4 R+4, L8.062 / CIRCUL. FACE CHAMBRE 435-443	DO1131A	✓	2 ►	
65	8	ZDA-S4-4-2	L8.063	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S4-4-2 / BATIMENT S4 R+4, L8.063 / CIRCUL. FACE CHAMBRE 433-445	DO1131A	✓	2 ►	
66	8	ZDA-S4-4-2	L8.064	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S4-4-2 / BATIMENT S4 R+4, L8.064 / HALL	DO1131A	✓	2 ►	
67	8	ZF-S4-4-1 / R+4 S4	L8.065	RESIDENCES S1 A S5, RESIDENCE DM JAUNE POUR DESENFUMAGE, L8.065 / ZF-S4-4-1 / R+4 S4	DM1131A	✓	1 ►	
68	8	ZDM-S4-4-1	L8.066	RESIDENCES S1 A S5, ZDM-S4-4-1 / BATIMENT S4 R+4, L8.066 / HALL	DM1131A	✓	1 ►	
69	8	ZDM-S4-0-1	L8.067	RESIDENCES S1 A S5, ZDM-S4-0-1 / BATIMENT S4 RDC, L8.067 / CIRCULATION FACE ESCALIER	DM1131A	✓	1 ►	
70	8	ZDA-S4-0-1	L8.068	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S4-0-1 / BATIMENT S4 RDC, L8.068 / CIRCULATION FACE CHAMBRE 032	DO1131A	✓	2 ►	
71	8	ZF-S4-0-1 / RDC S4	L8.069	RESIDENCES S1 A S5, RESIDENCE DM JAUNE POUR DESENFUMAGE, L8.069 / ZF-S4-0-1 / RDC S4	DM1131A	✓	1 ►	
72	8	ZDA-S4-0-2	L8.070	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S4-0-2 / BATIMENT S4 RDC, L8.070 / CIRCULATION FACE CHAMBRE 028	DO1131A	✓	2 ►	
73	8	ZDA-S4-0-3	L8.071	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S4-0-3 / BATIMENT S4 RDC, L8.071 / RANGEMENT	DO1131A	✓	2 ►	
74	8	ZDA-S4-0-3	L8.072	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-S4-0-3 / BATIMENT S4 RDC, L8.072 / SOUS STATION	DO1131A	✓	2 ►	
75	8	ZDM-S4/SS-0-1	L8.073	RESIDENCES S1 A S5, ZDM-S4/SS-0-1 / BATIMENT S4/SS RDC, L8.073 / HALL	DM1131A	✓	1 ►	
76	8	ZDA-SS-0-2	L8.074	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-SS-0-2 / BATIMENT S5 RDC, L8.074 / LOCAL VELO	DO1131A	✓	2 ►	
77	8	ZF-SS-0-1 / RDC S4-SS	L8.075	RESIDENCES S1 A S5, RESIDENCE DM JAUNE POUR DESENFUMAGE, L8.075 / ZF-SS-0-1 / RDC S4-SS	DM1131A	✓	1 ►	
78	8	ZF-S4-0-1 / RDC S4-SS	L8.076	RESIDENCES S1 A S5, RESIDENCE DM JAUNE POUR DESENFUMAGE, L8.076 / ZF-S4-0-1 / RDC S4-SS	DM1131A	✓	1 ►	
79	8	ZDA-SS-0-1	L8.077	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-SS-0-1 / BATIMENT S5 RDC, L8.077 / CIRCULATION FACE CHAMBRE 044	DO1131A	✓	2 ►	
80	8	ZDA-SS-0-2	L8.078	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-SS-0-2 / BATIMENT S5 RDC, L8.078 / RANGEMENT	DO1131A	✓	2 ►	
81	8	ZDA-SS-0-2	L8.079	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-SS-0-2 / BATIMENT S5 RDC, L8.079 / A.G.B.T.	DO1131A	✓	2 ►	
82	8	ZDA-SS-0-2	L8.080	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-SS-0-2 / BATIMENT S5 RDC, L8.080 / BAIE DE BRASSAGE	DO1131A	✓	2 ►	
83	8	ZDA-SS-0-2	L8.081	RESIDENCES S1 A S5, ZDA-SS-0-2 / BATIMENT S5 RDC, L8.081 / RANGEMENT	DO1131A	✓	2 ►	

	RAPPORT DE VISITE DE MAINTENANCE PREVENTIVE VISITE N°2 - 2025						FO-3546-PROD-FTN		
	Ind_7_001								
N° Rapport : Ecole Nationale d'Aviation Civile - Résidences S1 à S5 - SSI - VISITE N°2									
CONTRÔLE DES FONCTIONS									
Type de la fonction	Libellé de la fonction	MODE	1 ère VISITE	2 ème VISITE	ATTENTE		SECURITE		OBSERVATIONS
					Etat DAS	Signalisation US	Etat DAS	Signalisation US	
Évacuation Générale	ZA 10 / BAT. S1 à S5 Bâtiments S1 à S5	Manuel	✓				✓	✓	bon fonctionnement, le 20/03/2025
		Automatique		✓			✓	✓	Bon fonctionnement, le 13/10/2025
Fonction US N°003 COMPARTIMENTAGE	COMPARTIMENTAGE ZC-0-1 BÂT. S1 / S2	Manuel	✓						
		Automatique		✓			✓	✓	
Fonction US N°004 COMPARTIMENTAGE	COMPARTIMENTAGE ZC-0-2 BÂT. S4 / S5	Manuel	✓						
		Automatique		✓			✓	✓	
Fonction US N°005 COMPARTIMENTAGE	COMPARTIMENTAGE ZC-1-1 BÂT. S1 / S2	Manuel	✓						
		Automatique		✓			✓	✓	
Fonction US N°006 COMPARTIMENTAGE	COMPARTIMENTAGE ZC-1-2 BÂT. S4 / S5	Manuel	✓						
		Automatique		✓			✓	✓	
Fonction US N°007 COMPARTIMENTAGE	COMPARTIMENTAGE ZC-2-1 BÂT. S1 / S2	Manuel	✓						
		Automatique		✓			✓	✓	
Fonction US N°008 COMPARTIMENTAGE	COMPARTIMENTAGE ZC-2-2 BÂT. S4 / S5	Manuel	✓						
		Automatique		✓			✓	✓	
Fonction US N°009 COMPARTIMENTAGE	COMPARTIMENTAGE ZC-3-1 BÂT. S1 / S2	Manuel	✓						
		Automatique		✓			✓	✓	
Fonction US N°010 COMPARTIMENTAGE	COMPARTIMENTAGE ZC-3-2 BÂT. S4 / S5	Manuel	✓						
		Automatique		✓			✓	✓	
Fonction US N°011 COMPARTIMENTAGE	COMPARTIMENTAGE ZC-4-1 BÂT. S1 / S2	Manuel	✓						
		Automatique		✓			✓	✓	
Fonction US N°012 COMPARTIMENTAGE	COMPARTIMENTAGE ZC-4-2 BÂT. S4	Manuel	✓						
		Automatique		✓			✓	✓	
Fonction US N°065 DÉSENFUMAGE	DÉSENFUMAGE ZF-S1-0-1 BÂTIMENT S1	Manuel							
		Automatique		✓			✓	✓	
Fonction US N°066 DÉSENFUMAGE	DÉSENFUMAGE ZF-S12-0-1 BÂTIMENT S2	Manuel							
		Automatique		✓			✓	✓	
Fonction US N°067 DÉSENFUMAGE	DÉSENFUMAGE ZF-S4-0-1 BÂTIMENT S4	Manuel							
		Automatique		✓			✓	✓	
Fonction US N°068 DÉSENFUMAGE	DÉSENFUMAGE ZF-S5-0-1 BÂTIMENT S5	Manuel							
		Automatique		✓			✓	✓	
Fonction US N°069 DÉSENFUMAGE	DÉSENFUMAGE ZF-S1/S2-1-1 BÂTIMENT S1 / S2	Manuel							
		Automatique		✓			✓	✓	
Fonction US N°070 DÉSENFUMAGE	DÉSENFUMAGE ZF-S3-1-1 BÂTIMENT S3	Manuel							
		Automatique		✓			✓	✓	
Fonction US N°071 DÉSENFUMAGE	DÉSENFUMAGE ZF-S4/S5-1-1 BÂTIMENT S4 / S5	Manuel							
		Automatique		✓			✓	✓	
Fonction US N°072 DÉSENFUMAGE	DÉSENFUMAGE ZF-S1/S2-2-1 BÂTIMENT S1 / S2	Manuel							
		Automatique		✓			✓	✓	
Fonction US N°073 DÉSENFUMAGE	DÉSENFUMAGE ZF-S3-2-1 BÂTIMENT S3	Manuel							
		Automatique		✓			✓	✓	
Fonction US N°074 DÉSENFUMAGE	DÉSENFUMAGE ZF-S4/S5-2-1 BÂTIMENT S4 / S5	Manuel							
		Automatique		✓			✓	✓	
Fonction US N°075 DÉSENFUMAGE	DÉSENFUMAGE ZF-S1/S2-3-1 BÂTIMENT S1 / S2	Manuel							
		Automatique		✓			✓	✓	
Fonction US N°076 DÉSENFUMAGE	DÉSENFUMAGE ZF-S3-3-1 BÂTIMENT S3	Manuel							
		Automatique		✓			✓	✓	
Fonction US N°077 DÉSENFUMAGE	DÉSENFUMAGE ZF-S4/S5-3-1 BÂTIMENT S4 / S5	Manuel							
		Automatique		✓			✓	✓	
Fonction US N°078 DÉSENFUMAGE	DÉSENFUMAGE ZF-S1/S2-4-1 BÂTIMENT S1 / S2	Manuel							
		Automatique		✓			✓	✓	
Fonction US N°079 DÉSENFUMAGE	DÉSENFUMAGE ZF-S4-4-1 BÂTIMENT S4	Manuel							
		Automatique		✓			✓	✓	

SDI - Opérations de maintenance. *Suivant équipements et/ou informations disponibles.*

1 - Examen des documents d'exploitation et inspection visuelle de l'installation.

- 1.1 - Examen du tableau de signalisation du système de sécurité incendie (SDI).
- 1.2 - Examen visuel de chaque appareil de détection incendie (détecteur, déclencheur, interface).
- 1.3 - Changement d'affectation des locaux surveillés, modifications ou suppressions de locaux, modifications des conditions
- 1.4 - Analyse de l'adaptation de l'installation au risque surveillé.
- 1.5 - Consignation du registre de sécurité.
- 1.6 - Examen du dossier d'identité SSI.

2 - Essais fonctionnels

- 2.1 - Vérification à chaque essai de l'exactitude des libellés et de leur affectation à la Z.D. prévue dans le plan des Z.D. et pour chaque
 - 2.1.1 - *Détecteurs ponctuels: sollicitation locale effectuée par un générateur produisant un phénomène physique adapté.*
 - 2.1.2 - *Détecteurs de fumée par aspiration: essai effectué pour chaque tubulure, au minimum à l'orifice de prélèvement le plus éloigné (en fonction de leur accessibilité), (à défaut réalisation d'un Foyer-Type de Site (FTS) tel que défini dans NF S 61-970 et remise de la*
 - 2.1.3 - *Sollicitation locale de chaque interface d'entrée sortie (I/O), excepté les isolateurs de court-circuit et les matériels déportés*
 - 2.1.4 - *Déclencheur manuel : par la clé de test*
- 2.2 - Constat de fonctionnement des signalisations visuelles et sonores de dérangement créant un défaut pour chaque:
 - 2.2.1 - *Circuit de détection: retrait de la tête de détection de son socle d'un détecteur ponctuel débrochable de chaque circuit de détection incendie (par débrochage du dernier point pour un circuit conventionnel).*
 - 2.2.2 - *Détecteur de fumée par aspiration: ouverture (raccord union ou équivalent) et obturation de chaque tubulure de chaque détecteur; coupure de l'électro-aspirateur.*
 - 2.2.3 - *Détecteur linéaire de fumée: atténuation totale du faisceau de chaque détecteur linéaire de fumée (au niveau récepteur ou du réflecteur si celui-ci existe).*
 - 2.2.4 - *Détecteur radio : constat des exigences particulières relatives à l'atténuation pour les systèmes de détection à liaisons radioélectriques (au moins 10 dB de marge de portée) à l'aide du moyen défini par le constructeur du détecteur.*
 - 2.2.5 - *Contrôle du bon fonctionnement des indicateurs d'action.*
- 2.3 - Constat du report des informations d'une alarme feu et d'un dérangement vers:
 - 2.3.1 - *les boîtiers de répétition et/ou de report (T.R., T.R.E., T.R.C.). Pour les T.R.E. provoquer un défaut d'alimentation et s'assurer que le défaut est signalé sur le tableau de report.*
 - 2.3.2 - *les U.A.E..*
 - 2.3.3 - *un site extérieur (alerte, station de télésurveillance), le cas échéant.*

3 - Entretien (si nécessaire)

- 3.1 - Echange standard des détecteurs selon préconisation fabricant (Reconditionnement à échéance, mesure du taux d'encrassement)
- 3.2 - Pour les détecteurs par aspiration, remplacement si nécessaire
 - 3.2.1 - *des filtres internes et/ou du capteur*
 - 3.2.2 - *des filtres externes*
 - 3.2.3 - *Nettoyage des réseaux*
- 3.3 - Remplacement annuelle de la pile constituant la source auxiliaire d'avertissement (si elle existe).
- 3.4 - Serrage des connexions.
- 3.5 - Dépoussiérage.

GAMME OPÉRATOIRE DE MAINTENANCE SSI (NF S61-933 Avril 2019)

SMSI - Opérations de maintenance. *Suivant équipements et/ou informations disponibles.*

1 - Examen des documents d'exploitation et inspection visuelle de l'installation

- 1.1 - Examen des états sur l'unité de signalisation (US) par action sur le (ou les) bouton (s) "essai voyants" éventuels et, dans le cas d'un centralisateur de mise en sécurité (CMSI), par action sur la touche "bilan".
- 1.2 - Changement d'affectation des locaux surveillés, modifications ou suppressions de locaux, modifications des conditions
- 1.3 - Analyse de l'adaptation de l'installation au risque surveillé
- 1.4 - Signature du registre de sécurité

2 - Essais fonctionnels

2.1 - Type d'essais selon le S.S.I.

- 2.1.a - S.S.I. de catégorie A comportant plus de 2 Z.S (et les S.S.I. comprenant au moins une Z.A. + 2 Z.C. ou une Z.A. + 1 Z.C. + 1 Z.F.)
- 2.1.a_ - Essais réalisés de l'U.C.M.C en mode manuel (1ère visite) - Essais en mode automatique à partir d'une ZDA ou ZDM (2ème visite)
- 2.1.b - S.S.I. de catégorie A autre :
- 2.1.b_ - Essais réalisés pour chaque scénario en mode automatique à partir du déclenchement d'un des éléments (détecteur ou déclencheur manuel) choisi de façon aléatoire dans la Z.D. considérée et en mode manuel depuis l'U.C.M.C.
- 2.1.c - S.S.I. de catégorie B :
- 2.1.c_ - Essais réalisés pour chaque scénario en mode manuel depuis l'U.C.M.C. et à partir d'un déclencheur manuel.
- 2.1.d - S.S.I. de catégorie C, D et E :
- 2.1.d_ - Essais réalisés pour chaque scénario à partir des dispositifs de commandes (D.C.M., D.C.M.R., D.C.S.).

2.2 - Fonction Evacuation

- 2.2.1 - Contrôle du fonctionnement de la temporisation de la diffusion de l'alarme générale et du temps de fonctionnement.
- 2.2.2 - Contrôle de l'audibilité de l'alarme en tous points de la ZA et si elle existe, de la visibilité de l'alarme visuelle (D.L.) dans les locaux et circulations équipés de ces dispositifs
- 2.2.3 - Contrôle du déverrouillage des dispositifs de verrouillage pour issues de secours. Lorsque les issues sont gérées à partir de l'U.G.C.I.S., effectuer également l'essai fonctionnel de déverrouillage des issues à partir de son U.C.M.C. et en contrôler l'exécution à l'aide de la signalisation des positions de sécurité
- 2.2.4 - Contrôle de la mise en fonctionnement de l'éclairage de sécurité lorsque des textes de référence l'imposent.
- 2.2.5 - Contrôle de la mise en fonctionnement des équipements techniques associés aux Z.A. (remise en lumière, arrêt du programme)
- 2.2.6 - Contrôle de la mise en fonctionnement d'alarme adaptés aux handicapés.

2.3 - Fonction de compartimentage (ZC) et de désenfumage (ZF) - Annexes F, G, H

- 2.3.1 - Contrôle des signalisations de défaut de position d'attente des dispositifs actionnés de sécurité (D.A.S.)
- 2.3.2 - Contrôle du passage en position de sécurité des D.A.S. : soit par contrôle visuel direct pour les D.A.S. sans contrôle de position soit par contrôle visuel des signalisations des contrôles de position sur le C.M.S.I.
- 2.3.3 - Contrôle de la commande des équipements techniques associés aux Z.C. (non arrêt ascenseurs, monte charge,)
- 2.3.4 - Contrôle de la commande des équipements techniques associés aux Z.F. (arrêts des C.T.A.,)

NB : La remise en position d'attente des D.A.S. est à la charge du client sauf dispositions contraires explicitement indiquées dans les conditions particulières du contrat.

2.4 - Fonction d'extinction automatique à gaz

- 2.4.1 - Essais de signalisation sur l'U.S. du C.M.S.I. ou sur un T.R.E. dédié des informations suivantes : - Emission (ordre de commande ou passage de l'agent extincteur) ; - Débranchement général du D.E.C.T.

GAMME OPÉRATOIRE DE MAINTENANCE SSI (NF S61-933 Avril 2019)

Evacuation - Opérations de maintenance. *Suivant équipements et/ou informations disponibles.*

1 - Essais fonctionnels

- 1.1 - Constat du délai correct de la temporisation et de la durée de diffusion minimale de l'alarme de chaque ZA
- 1.2 - Constat de fonctionnement des signalisations visuelles et sonores de dérangement en créant, par échantillonnage, un défaut pour : - chaque liaison U.G.A /élément central du système d'alarme incendie vocale (ou du S.S.S.) ; - chaque alimentation de l'élément central du système d'alarme incendie vocale (ou du S.S.S.).
- 1.3 - Essais fonctionnels pour les équipements d'alarme de type 1 et 2a : constat du délai correct de la temporisation et de la durée de diffusion minimale de l'alarme.
- 1.4 - Essais fonctionnel pour les équipements d'alarme de types 2b et 3 : constat de fonctionnement des signalisations visuelles et sonores d'alarme et des dispositifs commandés terminaux associés par ouverture des circuits des D.M.
- 1.5 - Essais fonctionnels des issues équipées de dispositif de verrouillage électromagnétique : Constat de fonctionnement du déverrouillage de l'issue par action sur le déclencheur manuel de couleur verte à fonction d'interrupteur. Constat que le réarmement des dispositifs de verrouillage pour issue de secours ne s'effectue pas automatiquement à la fin de la diffusion du signal

Alimentation - Opérations de maintenance. *Suivant équipements et/ou informations disponibles.*

1 - Alimentations

- 1.1 - Examen visuel de la batterie (gonflement, corrosion, sels grimpants, fuite,)
- 1.2 - Examen des fusibles et des disjoncteurs et contrôle des isollements électriques par rapport à la terre
- 1.3 - Examen du serrage des connexions
- 1.4 - Visualisation de la remontée des informations de défaut des A.E.S., E.A.E. et E.A.E.S.
- 1.5 - Contrôle de la bonne tension nominale aux bornes de la batterie (en charge)
- 1.6 - Contrôle de la bonne tension batterie en début de décharge puis après une heure de décharge (comprise pour une batterie 12V entre 12,5V et 14V (floating)).
- 1.7 - Mesurer le courant de décharge et le comparer à la valeur d'origine

UAE - Opérations de maintenance. *Suivant équipements et/ou informations disponibles*

1 - Essais fonctionnels

- 1.1 - Inspection visuelle du poste recevant l'UAE, état des éléments constitutifs, imprimantes, écrans, claviers, ...
- 1.2 - Examen des connexions de tous les éléments constitutifs assurant la communication avec l'UAE,
- 1.3 - Relevé des configurations Matériel et de la version du logiciel,
- 1.4 - S'ils existent, examen avec l'utilisateur, de l'adéquation des graphiques de l'UAE avec le site.

2 - Contrôle des communications entre les différents éléments connectés

- 2.1 - Contrôle de l'affichage du défaut de communication sur rupture de la liaison avec chaque équipement (avec accord de l'utilisateur).

3 - Analyse de l'historique pour relever :

- 3.1 - Les alarmes récurrentes, les dérangements récurrents, les défauts de communication.

4 - Base de donnée - Archivage

- 4.1 - Essais de fonctionnement du dispositif de sauvegarde, s'il existe,
- 4.2 - Examen de l'état du disque dur (ou équivalent) par un logiciel adapté. Mesure de l'espace disponible,
- 4.3 - Contrôle de la sauvegarde des données de site et fonds de plans associés sur support physique externe,
- 4.4 - Contrôle de la sauvegarde de l'historique sur support physique externe.